


ООО «МФР» мебельная фабрика «Горизонт»

Паспорт изделия

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

**Гостиная «Евро»**

3000x2000x575



Гостиная производится в цвете: Кантерберри - Сонома



МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА®  
**Горизонт**


Россия, 440056, Пензенская область,  
г. Пенза, ул. Рябова, д.6  
Телефон: (8412)36-38-48, 36-38-58.  
Эл. почта: mfr@gorizontmebel.ru  
Сайт: www.gorizontmebel.ru

## Комплектовочная ведомость на детали.


2

	Наименование	Цвет детали в	Размер, мм	Кол-во, шт.	№
		Кантер-Сонома			
Упаковка №1	Фурнитура			1	
Упаковка №2	Боковина левая	Кантер	1950x554	1	1
	Боковина правая	Кантер	1950x554	1	2
	Боковина правая	Кантер	300x554	1	7
	Боковина средняя	Кантер	300x554	1	8
	Боковина левая	Кантер	300x554	1	9
	Боковина	Кантер	176x330	2	10
	Вязка	Кантер	768x554	1	18
	Вязка	Сонома	400x330	2	16
	Тяга	Кантер	768x100	1	21
	Полка	Кантер	368x310	3	22
	Полка	Сонома	368x310	3	40
	Детали ящиков	Сонома	134x300	4	23
	Детали ящиков	Сонома	134x343	4	24
	Панель	Кантер	274x396	2	26
	Створка	Кантер	294x396	1	27
	ХДФ	Кантер	1600x397	2	30
	ХДФ	Кантер	372x796	1	31
Упаковка №3	ХДФ	Кантер	323x1396	1	32
	ХДФ	Кантер	1654x396	1	33
	ХДФ	Кантер	1569x396	1	34
	ХДФ	Кантер	404x396	1	35
	ХДФ	Кантер	300x374	2	36
	ХДФ	Кантер	404x404	1	41
Упаковка №4	Крыша	Кантер	400x350	3	11
	Крыша	Кантер	800x574	2	12
	Крыша	Кантер	1400x574	1	13
	Крыша	Кантер	1400x574	1	14
	Створка	Кантер	294x996	1	28
	Пенопласт	Кантер	600x170x48	1	
Упаковка №5	Боковина левая	Кантер	1950x330	1	3
	Боковина правая	Кантер	1950x330	1	4
	Боковина левая	Кантер	1634x330	1	5
	Боковина правая	Кантер	1634x330	1	6
	Вязка	Кантер	400x330	2	17
	Створка	Сонома	1944x396	3	25
	Соед.элемент	-	1580 мм	1	37
	Штанга	-	763 мм	1	38
Упаковка №6	Вязка	Кантер	368x330	1	15
	Вязка	Кантер	400x330	1	17
	Вязка	Сонома	1000x330	1	19
	Вязка	Сонома	1000x330	2	20
Упаковка №6	Стеклостворка	Сонома	812x396	2	29

Сборка гостиной в другом («зеркальном») исполнении не осуществляется.



#### Необходимый инструмент для сборки




Также необходим инструмент для сверления отверстий и сверло диаметром 5 и 7 мм.

<b>Эксцентрик Twister</b> 14 шт.	<b>Эксцентриковая стяжка Rastex</b> 14 шт.	<b>Заглушка под эксцентрик</b> 18 шт.	<b>Гвозди 2*20</b> 120 шт.	<b>Ключ под шестигранник</b> 1 шт.	<b>Еврошуруп 7x50</b> 84 шт.	<b>Ручка С19 (160мм) м+в</b> 9 шт.
<b>Заглушка под евровинт</b> 58 шт.	<b>Опора регул</b> 14 шт.	<b>Евровинт 6,3*10,5 (креп винт)</b> 42 шт.	<b>Шуруп 4*13</b> 52 шт.	<b>Петля накладная</b> 13 шт.	<b>Ответная планка петли</b> 8 шт.	<b>Заглушка Ø5</b> 8 шт.
<b>Шайба пластмассовая</b> 12 шт.	<b>Полкодержатель Duplo</b> 24 шт.	<b>Петля вкладная</b> 4 шт.	<b>Ответная планка петли</b> 8 шт.	<b>Шкант 8*30</b> 8 шт.	<b>Направляющие 300мм</b> 2 комп.	<b>Штангодержатель</b> 2 шт.
<b>Шуруп 4*30</b> 14 шт.						

Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Инструкция даст вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которых просим вас придерживаться. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению.

# Порядок сборки Модуля 1.

4




- Сборку осуществлять необходимо двум специалистам. Перед сборкой, определить место установки набора, вскрыть пакеты и согласно схеме сборки прикрепить необходимую фурнитуру по наколкам и отверстиям. После этого можно приступать к сборке согласно схеме.
- Сборка производится горизонтально, тыльной стороной вниз. Предварительно на боковинах 1 и 2 установить ответные планки петель евровинтами 6,3\*10,5 мм.
- Подготовленные боковины 1 и 2 скрепить между собой вязкой 18 и тягой 21 с помощью еврошурупов.
- Крышки 12 соединить с боковинами 1 и 2, используя еврошурупы 7\*50мм. Затем на нижнюю крышку 12 установить ножки, используя шурупы 4\*30 мм.
- Для закрепления задних стенок 30, 31 собранную конструкцию положить лицевой стороной вниз. Замерить и уравнять диагональ. После этого приложить детали и выровнять углы. Заднюю стенку под номерами 30 закрепить соединительным бруском 37. После выверки закрепить ХДФ гвоздями, используя шайбу пластмассовую.
- Поставить собранную конструкцию в вертикальное положение. На створки 25 установить накладные петли шурупами 4\*30 мм. Для установки ручек на створки необходимо досверлить глухое отверстие диаметром 5 мм насквозь. Далее закрепить ручки саморезом и навесить фасады.
- Установить штангу 38.

## Порядок сборки Модуля 2.



Монтаж ножки



- Сборка производится горизонтально, тыльной стороной вниз. Предварительно на боковину 3 установить ответные планки петель евровинтами 6,3\*10,5 мм, а на боковину 4 с наружной стороны - направляющие 300 мм евровинтами 6,3\*10,5 мм.
- Подготовленные боковины 3 и 4 скрепить между собой вязкой 15 с помощью еврошурупов 7\*50 мм.
- Крышки 11 соединить с боковинами 3 и 4 при помощи еврошурупов 7\*50 мм. Затем на нижнюю крышку 11 установить ножки, используя шурупы 4\*30 мм.
- Для закрепления задних стенок 34, 35 собранную конструкцию положить лицевой стороной вниз. Замерить и уравнять диагональ. После этого приложить детали и выровнять углы. После выверки закрепить ХДФ гвоздями, используя шайбу пластмассовую.

3. На крышку 14 установить ответные планки петель евровинтами  $6,3*10,5$  мм.

4. На крышку 13 установить эксцентрики. Подготовленную крышку 13 соединить с боковинами 7, 8, 9 и зафиксировать эксцентриковыми стяжками. Подготовленную крышку 14 соединить с боковинами 7, 8, 9. Затем установить ножки на крышку 14, используя шурупы  $4*30$  мм.





5. Для закрепления задних стенок 32, 33 собранную конструкцию положить лицевой стороной вниз. Замерить и уравнять диагональ. После этого приложить детали и выровнять углы. После выверки закрепить ХДФ гвоздями.

### Порядок сборки Модуля 3.

1. Сборка проходится горизонтально, тыльной стороной вниз. Предварительно на боковину 5 - направляющие  $300$  мм евровинтами  $6,3*10,5$  мм.




2. Подготовленные боковины 5 и 6 прикрепить к крышке 13 с помощью еврошурупов  $7*50$  мм. Крышку 11 соединить с боковинами 5 и 6, используя еврошурупы  $7*50$  мм.

Монтаж эксцентриковой стяжки



5. Собранные ранее модуля 3 и 2 соединить между собой вязкими 16 и 17, используя еврошурупы 7\*50 мм.

Прибить ХДФ 41 к указанному месту (см. рис), используя гвозди 2\*20 мм.




6. Вязки 20 скрепить между собой боковинами 10 еврошурупами 7\*50 мм.

7. Собранную конструкцию соединить с боковиной 6 Модуля 3 и боковиной 1 Модуля 1 при помощи еврошурупов 7\*50 мм. Также установить вязку 19, используя еврошурупы 7\*50 мм. Далее на боковину 6 прикрепить ответные планки петель евровинтами 6,3\*10,5 мм.

8. Установить полки 22, 40 на полкодержатели Duplo.

9. На створки 25, 29 установить накладные петли, на створки 27, 28 - вкладные петли шурупами 4\*13 мм. Для установки ручек на створки необходимо досверлить глухое отверстие диаметром 5 мм насквозь. Далее закрепить ручки саморезами и навесить готовые фасады.

## Сборка ящика



1. Бока ящика 23 скрепляем с задниками 24 еврошурупами. На передней детали 24 рассверлить отверстие диаметром 5 мм для дальнейшей установки ручки.

2. Собранную конструкцию положить лицевой стороной вниз и закрепить дно ящика 36 гвоздями к боковинам ящика.

3. Панель ящика 26 закрепить эксцентриковой стяжкой с боками ящика 23 с помощью эксцентриковых стяжек.

4. На боковинах ящика 23 установить направляющие 300 мм шурупами 4\*13 мм.


5. Для установки ручек на панели необходимо досверлить глухие отверстия диаметром 5 мм насквозь. Далее закрепить ручки саморезами.


## Регулирование зазоров и положения дверей с петлями


Регулирование по  
высоте

Регулирование  
глубины

Регулирование  
наложения







## Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие общие правила.

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10°C и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшой, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

### Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу. ВНИМАНИЕ!** Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-93 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений – 18 месяцев, бытовой – 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляют со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня её изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.

 <b>МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА Горизонт</b>	ООО «МФР» Россия, 440056, г. Пенза, ул. Рябова, д.6 Тел.: 8(8412)363-848, 363-858 <a href="http://www.gorizontmebel.ru">www.gorizontmebel.ru</a>	<b>EAC</b>
<b>Гостиная «Евро»</b>		Код ТН ВЭД ТС 9403 60 100 9 9403 60 900 9
Соответствует ГОСТ 16371-93 ТР ТС 025/2012 ТС N RU Д-RU.ПФ02.В.01680	Дата изготовления: 20 ____ год Гарантийный срок эксплуатации 24 мес. Срок службы изделия 10 лет Материал: ЛДСП	



отрезать  
и приkleить